

# manual

---

## Mini LED flashlight

Item: 65458

EN

NO

SV

[www.luxorparts.com](http://www.luxorparts.com)

Box 50435 Malmö

Sweden

2024-04-03



**Luxorparts®**

## Specifications

Technology:	COB LED 400 lumens
Material:	Aluminum
Size:	60x44x20 mm
Power supply:	Rechargeable battery
Included:	Flashlight, USB-C cable, manual

## Use

Lift the lid protecting the USB charging port on the side of the flashlight. Connect the included USB-C charging cable between the USB-C charging port on the flashlight and a USB adapter (sold separately). Connect the USB adapter to a wall outlet. The LED indicator lights up red during charging, and turns green when the built-in battery is fully charged.

Press the Power on/off button on the side to turn on the flashlight. The flashlight turns on with 80% brightness. Press the Power on/off button multiple times to cycle between the available light modes: 80% brightness, 50% brightness, strobing light effect, turn off.

Press and hold the Power on/off button to set the brightness to 100%.

The flashlight is equipped with a bottle opener, a carabine hook, a foldable loop, and a magnet.

## Safety information

This product contains a rechargeable Li-ion battery that cannot be replaced.

Do not look directly into the flashlight when it is on and don't direct the light into someones eyes.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the device out of reach of children under the age of 6.

## Spesifikasjoner

LED-teknologi:	COB LED 400 lumen
Materiale:	Aluminium
Mål:	60x44x20 mm
Strømtilførsel:	Oppladbart batteri
I pakken:	Lommelykt, USB-C-ladekabel, manual

## Bruk

Løft opp beskyttelsesdekslet for USB-ladeporten på siden av lommelykten.

Koble den medfølgende USB-C-ladekabelen til USB-C-ladeporten på lommelykten og en USB-adapter (selges separat). Koble USB-adapteren til en stikkontakt. LED-indikatoren lyser rødt under lading og grønt når det innebygde batteriet er fulladet.

Trykk på strømknappen på siden for å slå på lommelykten.

Lommelykten tennes med 80 % lysstyrke. Trykk på strømknappen flere ganger for å veksle mellom lysinnstillingene: 80 %, 50%, blinkende og av. Hold inne strømknappen for å slå på lommelykten med 100 % lysstyrke.

Lommelykten har en flaskeåpner, karabinkrok, krok som kan foldes ut og magnet.

## Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut.

Ikke se direkte inn i lommelykten når den er på, og ikke rett lyset mot noen andres øyne.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Oppbevar apparatet utenfor rekkevidden til barn under 6 år.

## Specifikationer

LED-teknik:	COB LED 400 lumen
Material:	Aluminium
Storlek:	60x44x20 mm
Strömförsörjning:	Oppladdningsbart batteri
Medföljer:	Ficklampa, USB-C-laddningskabel, manual

## Användning

Lyft skyddshöljet för USB-laddningsporten på sidan av ficklampan.

Anslut den medföljande USB-C-laddningskabeln mellan USB-C-laddningsporten på ficklampan och en USB-adapter (säljs separat). Anslut USB-adaptern till ett vägguttag. LED-indikatorn lyser rött under laddning och grönt när det inbyggda batteriet är fulladdat.

Tryck på Strömknappen på sidan för att tända ficklampan. Ficklampa tänds med 80% ljusstyrka. Tryck på Strömknappen flera gånger för att byta mellan de tillgängliga ljuslägena: 80% ljusstyrka, 50% ljusstyrka, blinkande ljuseffekt, stäng av. Tryck och håll ned Strömknappen för att tända ficklampan med 100% ljusstyrka.

Ficklampa är utrustad med en flasköppnare, karbinhake, utfällbar ögla och en magnet.

## **Säkerhetsinformation**

Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart Li-jon batteri som inte kan bytas ut.

Titta inte direkt in i ficklampan när den är på och rikta inte ljuset mot någons ögon.

Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Förvara produkten utom räckhåll för barn under 6 år.