

manual

Plug-in timer

Item: 67659

EN

NO

SV

Setting the timer

Rotate the dial clockwise until the arrow is aligned with the current time.

The timer is on where the time segments are pushed down. The timer is off where the time segments are pulled up.

Each segment represents 15 minutes.

Slide the switch on the side towards the clock symbol (down).

To have the timer permanent on regardless of the time segments, slide the switch towards the I symbol (up).

Important

Only for indoor use.

Only for 220-240 V AC, 50 Hz. Max. 3500 W (resistive load).

Make sure the timer is completely inserted into the wall outlet.

To disconnect the timer, grab the timer, not the cable.

Disconnect the timer before cleaning. Use only a dry towel.

Do not use water or any other liquid for cleaning.

Never touch the appliance with wet hands.

Stille inn timeren

Roter bryteren med klokken til pilen peker på aktuell tid.

Timeren er på der tidssegmentene er trykket ned. Timeren er av der tidssegmentene er dradd opp.

Hvert segment tilsvarer 15 minutter.

Dra strømbryteren på siden mot klokkesymbolet (ned).

Du kan ha timeren på hele tiden – uansett tidssegmenter – ved å dra strømbryteren mot I-symbolet (opp).

Viktig

Bare til innendørsbruk.

Bare for 220-240 V AC, 50 Hz. Maks. 3500 W (resistiv belastning).

Sørg for at timeren er satt skikkelig inn i stikkkontakten.

Dra den ut ved å ta tak i timeren, ikke kabelen.

Koble ut timeren før rengjøring. Bruk bare en tørr klut.

Ikke bruk vann eller andre væsker til rengjøring.

Du må aldri berøre apparatet med våte hender.

Ställa timern

Rotera vredet medurs tills pilen pekar på aktuell tid.

Timern är på där tidssegmenten är nedtryckta. Timern är av där tidssegmenten är uppdragna.

Varje segment motsvarar 15 minuter.

Dra strömbrytaren på sidan mot klock-symbolen (ner).

För att ha timern konstant på, oavsett tidssegmenten, dra strömbrytaren mot I-symbolen (upp).

Viktigt

Endast för inomhusbruk.

Endast för 220-240 V AC, 50 Hz. Max. 3500 W (resistiv last).

Se till att timern är helt införd i vägguttaget.

För att koppla ur timern, fatta tag i timern, inte i kabeln.

Koppla ur timern innan rengöring. Använd endast en torr handduk.

Använd inte vatten eller någon annan vätska för rengöring.

Vidrör aldrig apparaten med våta händer.

