

manual

Headlamp

Item: 64653

EN

NO

SV

www.ledsavers.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2020-06-08



Ledsavers®

Specifications

Power:	3 W
Batteries:	3x AAA (not included)
Battery time:	10 h
Brightness	170 lm
Size:	70x55x45 mm

Use



Adjust the headlight at a certain angle and open the battery lid according to the direction of the arrow. Insert 3xAAA batteries (mind the polarity) and put the lid back on, press hard to make sure it locks.

Press the button at the top to turn on or off and choose from three different settings: high, low or flashing.

Safety instructions

Exhausted batteries are to be removed and replaced by correct type of batteries.

Dispose of used batteries according to the local regulations.

Spesifikasjoner

Effekt:	3 W
Batterier:	3x AAA (følger ikke med)
Batteritid:	10 t
Lysstyrke:	170 lm
Mål:	70x55x45 mm

Bruk



Hold hodelykten i samme vinkel som på bildet. Åpne batteriluken i henhold til pilens retning. Sett i 3x AAA-batterier (vær nøye med polariteten), og sett lokket på plass igjen. Trykk til for å sikre at det sitter fast.

Trykk på knappen på oversiden av lykten for å slå den på. Trykk igjen for å velge en av tre lysinnstillinger: høy, lav eller blinkende.

Sikkerhetsinstruksjoner

Tomme batterier skal kastes og erstattes med riktig type batterier. Gjennvin batteriene i henhold til lokale forskrifter.

Specifikationer

Effekt:	3 W
Batterier:	3x AAA (medföljer ej)
Batteritid:	10 h
Ljusstyrka:	170 lm
Storlek:	70x55x45 mm

Användning



Håll pannlampan i samma vinkel som på bilden. Öppna batterilocket enligt pilens riktning. Sätt i 3x AAA-batterier (var noga med polariteten) och sätt tillbaka locket, tryck till för att säkerställa att locket sitter fast.

Tryck på knappen som är på ovansidan av lampan för att sätta på den. Tryck igen för att välja en av tre ljusinställningar: hög, låg eller blinkande.

Säkerhetsinstruktioner

Tomma batterier ska avlägsnas och ersättas med korrekt typ av batterier.

Återvinn batterierna enligt lokala föreskrifter.